

... Entiéndalo

- En caso de situación de riesgo o querer contactar con el servicio de Teleasistencia Móvil-TAM de Cruz Roja Española deberá mantener pulsado el botón lateral durante 3 segundos. El terminal vibrará mientras esté pulsando los botones laterales y confirmará que la llamada está siendo realizada mediante tres vibraciones intermitentes.
- Una vez terminadas las tres vibraciones intermitentes, puede dejar de pulsar el botón y esperar a ser atendida por el personal de Cruz Roja Española, o 112 en caso que el teléfono no cuente con cobertura de Vodafone en ese momento y sí de otra compañía de telefonía móvil.
- La localización llega automáticamente al Centro de Atención al atender las alarmas y se produce por un doble sistema:
 - El Posicionamiento a través de la red de telefonía móvil localizará el área donde se encuentra siempre que haya cobertura de telefonía móvil Vodafone.
 - El posicionamiento GPS realizará una localización precisa de donde se encuentra, siempre y cuando esté en lugares abiertos. Si está en un lugar cerrado, indicará la última posición que tuvo antes de entrar en el lugar. Se tiene que tener en cuenta que al salir de edificios puede tardar unos minutos en actualizar la localización. Puede mejorarse la precisión de la localización llevando el terminal en el lugar más accesible y externo posible. También se recomienda llevarlo en la mano en situaciones de riesgo o peligro.
- El terminal dispone de las siguiente funciones:
 - Información de llamada perdida
 - Información de actualización de aplicación disponible
 - Información de estado de la batería
 - Información del nivel de señal de telefonía.
 - Información cobertura GPS (en menú oculto (i))
 - Configuración de perfiles de sonido
 - Volumen alto, medio y bajo
 - Silencio
 - Vibración

Su equipo... Conózcalo

Cruz Roja Española

Botón de alarma. (Vibra 3 segundos)

Botón encendido/ Apagado

¡ATENCIÓN! Insertar el cargador suavemente y con la letra "B" hacia arriba (hacia la pantalla)

Conector de carga universal

Tipo de red, versión y última posición GPS actualizada

Perfil de sonido seleccionado

Actualización disponible. Póngase en contacto con referente Cruz Roja (sin prisa, el terminal sigue funcionando)

Llamada perdida. Contacte con Cruz Roja mediante pulsación de botón de Alarma.

Configuración perfiles de sonido

Información General

Red
Android
UMTS

Versión Aplicación
0.41

Última Posición GPS
Jueves, 20 de diciembre, 2012 16:23:28
LN: -122.084095 LT: 37.422005

En servicio
16:24:42
Jueves, diciembre 20, 2012

50% Cargando
22%

... Cuidado (ver consejos al otro lado de la página)

PRECAUCIONES

- Para establecer comunicaciones (incluidas las de alarma) es imprescindible que exista **cobertura** de telefonía móvil Vodafone. Además, es necesario que el terminal disponga de **batería** suficiente (recuerde: conecte el terminal al cargador nada más llegar a casa y no lo desconecte hasta que salga aunque esté cargado). Ambos niveles se indican permanentemente en la pantalla del terminal cuando está encendido. Por favor, con niveles bajos, evite deambular solo en la medida de lo posible y / o tome otras precauciones cuando tenga que hacerlo.
- El funcionamiento del equipo y por tanto la cobertura del servicio no son posibles fuera de España. Si va a iniciar un viaje al extranjero, por favor, no lleve consigo el equipo.
- Por favor, siempre que llegue a su domicilio o le sea posible, conecte el terminal a la red eléctrica para cargar su batería. En la base del terminal puede encontrar el conector de carga. No fuerce el conector ni lo introduzca por otro lugar, dado que dañaría el equipo. Solo entra en una posición con la letra "B" del cargador hacia arriba.
- Cuando conecte el cable de alimentación, hágalo sólo a fuentes de tensión adecuadas y asegúrese de que quede colocado de modo que nadie lo pise, tropiece u ocasione daños. Desenchufe el cable antes de limpiar el terminal o el cargador y no lo use en el exterior o en lugares húmedos. Por su seguridad, no modifique el enchufe o el cable y no desmonte ninguna pieza del equipo.
- Para optimizar la duración de la carga, han sido deshabilitadas funciones adicionales del terminal (juegos, otras funciones de teléfono...).
- El terminal, como el resto de los teléfonos móviles, pueden alterar el funcionamiento de marcapasos y otros aparatos médicos. En caso de duda, consulte siempre a un médico y procure mantener el terminal lo más alejado posible.



Lea con detenimiento antes de usar...

Consejos de uso y mantenimiento

- Mantenga apagado el terminal en lugares donde hay riesgo de explosión.
- Al viajar en automóvil, tenga cuidado de no colocar el terminal sobre un airbag y respete siempre las leyes y normativas referentes al uso de teléfonos móviles durante la conducción. Del mismo modo, habrá de respetarse la normativa vigente al iniciar vuelos, apagando antes del despegue el terminal. Recuerde encenderlo a su llegada.
- Maneje el terminal con cuidado, procurando no dejar que se caiga y preservándolo de líquidos, humedades o vapor, temperaturas altas o bajas, del fuego y de luz directa del sol por períodos largos.
- Mantenga el terminal fuera del alcance de niños-as así como de mascotas. El equipo contiene piezas pequeñas que podrían ocasionar asfixia.
- No desmonte la tapa ni la batería del terminal, ni intente extraer la tarjeta SIM. Los dispositivos están protegidos y se bloquearán si son manipulados por personal ajeno a Cruz Roja Española.
- Para utilizar el aparato eficazmente:
 - Limpie la pantalla regularmente con un paño suave y evite su contacto con elementos punzantes.
 - Sujételo como un teléfono normal para hablar a través del mismo. Con respecto a esto, ha de tener en cuenta que el centro de atención llamará primero al terminal para contactar con usted, pudiendo realizarse conversaciones como a través de cualquier teléfono móvil. El número de teléfono que le corresponde, está protegido, por lo que no debería recibir ninguna llamada externa al servicio. En caso de duda, consulte con su Centro de Atención pulsando el botón de alarma.

Y recuerde que... para comunicar con Cruz Roja debe pulsar el botón de alarma de su terminal. En caso de que su equipo no funcione, ha de comunicarlo inmediatamente a Cruz Roja llamando al teléfono gratuito 900 22 22 92